



Rogneuse modèle WR

Avec réglage linéaire de la largeur pour une bien meilleure répartition du poids

Le châssis avec un grand réglage linéaire de la largeur reste toujours au milieu du tracteur, même en position de travail. Cela permet une bien meilleure répartition du poids et réduit le risque de basculement. Les vérins d'inclinaison sont équipés de série de blocs de blocage.

Guidage par palier lisse inusable de la barre de coupe suspendue au centre de gravité. Les plateaux de coupe vissés avec une coquille de base de 3 mm assurent une stabilité maximale du plateau de coupe.

Le broyeur de feuilles de type WR possède des plateaux de coupe latéraux réglables individuellement (électriquement sur demande) avec des sécurités anti-collision séparées. Le cadre peut être utilisé de manière universelle.

Rogneuse modèle WR



Équipement de série

- Longueur de coupe : Horizontale 1 lame (70cm) avec entraînement par courroie trapézoïdale avec moteur à huile séparé Verticale 3 lames (148 /160cm) ou 4 lames (176cm), autres longueurs sur demande.
- La largeur de travail est réglable de 45-70cm
- En acier inoxydable- Avec chariot de rangement
- Deux distributeurs à double effet et un distributeur à simple effet sont nécessaires.
- La pression de service est d'environ 50bar à 10L/min

Extras

- freilauber lame VA ou lame étoile
- lève-conducteur Joy-Stick
- Couteaux de sous-coupe, etc.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.freilauber.de ou scannez simplement le code QR.

Chez votre concessionnaire